



SCREWS METAL TO WOOD / VIS POUR MÉTAL A BOIS



#9 screw with neoprene washer

Vis #9 avec rondelle de néoprène

GALV: 1", 1½", 2", 2½"
COL: *

*(Ameri-cana colours only)
*(couleurs Améri-cana seulement)



Siding screw no washer

Vis à lambris sans rondelle

GALV: 1"
COL:



Truss head with with neoprene washer

Vis truss avec rondelle de néoprène

GALV: 1"
COL:



#14 screw with neoprene washer

Vis #14 avec rondelle de néoprène

GALV: 1½", 2"
COL: (special order)
(commande spéciale)



Nylon head screw #10 type "AB"

Vis à tête de nylon #10 type "AB"

COL: 1"



#12 Self tapping screw with nylon washer for H-F profile and Wakefield Bridge.

#12 auto-taraudeuse avec rondelle en nylon pour profilé H-F et Wakefield Bridge

GALV: 1"

SCREWS METAL TO METAL / VIS POUR MÉTAL A MÉTAL



#12-14 self drilling with neoprene washer

Vis #12-14 auto-perceuse avec rondelle de néoprène

GALV: 1", 1½", 2"
COL: 1"



#¼-14 self drilling stitch screw with neoprene washer

Vis #¼-14 auto-perceuse de chevauchement avec rondelle de néoprène

GALV: 7/8"
COL:



Nylon head screw #¼-14 self drilling

Vis à tête de nylon #¼-14 auto-perceuse

COL: 1"



#12-24 Self drilling screw with neoprene washer (for heavy structural applications)

Vis #12-14 auto-perceuse avec rondelle de néoprène (pour acier gros calibre)

GALV: 1¼"
COL: (special order)
(commande spéciale)



#12 Self drilling screw with nylon washer for H-F profile and Wakefield Bridge.

#12 auto-perceuse avec rondelle en nylon pour profilé H-F et Wakefield Bridge

GALV: 1"