

- Utilisez du contreplaqué (1) sur le toit de la lucarne et autour de la noue et les murs.
- Posez une membrane d'étanchéité autocollante (2) sur le contreplaqué et sur les murs de la lucarne (hauteur de 6" min.).
- Posez la finition découpée (4) et le solin de finition de 90 deg. (5) sur le revêtement d'acier (3) de la toiture principale.
- Ensuite posez la noue en acier (6) et, si requis, le couronnement de lucarne (7) en utilisant des clous galvanisés.
- Afin de couvrir les clous, le bord des noues (6) et le couronnement de lucarne(7), posez une autre membrane d'étanchéité autocollante (8).
- Posez le revêtement d'acier (9) de la toiture principale, au-dessus du niveau de la noue en utilisant un chevauchement de 6" sur le revêtement (3) du niveau inférieur.
- Enfin, posez le revêtement d'acier (10) pour la lucarne ainsi que la faîtière* (11).
(*Option: Faîtière découpée, faîtière ventilé avec fermetures E.P.D.M. ou faîtière boudin avec fermetures E.P.D.M.)

